



## Leg- en onderhoudsadvies

Forza schoonloopzones

## Legadviezen

### Algemene informatie

De voorbereiding van de ondervloeren alsmede de verwerking van de hulpmaterialen en de vloerbedekking, zijn zeer bepalend voor de gebruikseigenschappen van de schoonloopmat. De fabrikanten van hulpmaterialen geven uitvoerige informatie over voorstrijkmiddelen, egaliseerpasta's, ondergrondmaterialen en lijmen. De verwerkingsrichtlijnen van de betreffende fabrikant moet u altijd aanhouden. Tevens mogen alleen product-systemen van één leverancier worden gebruikt.

Ondanks regelmatige kwaliteitscontroles zijn materiaalfouten niet geheel uit te sluiten. Voordat u begint met leggen moet u de schoonloopmat controleren op overeenstemming met het materiaal van de staal en op eventuele fouten. Zichtbare gebreken kunnen na het leggen of na het op maat snijden van de schoonloopmat niet meer worden erkend.

Controleer voordat u de schoonloopmat legt of de specificaties van de mat in overeenstemming zijn met de voorgenomen gebruikersdoeleinden. Eventuele reclamaties voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik van de schoonloopmatten kunnen niet gehonoreerd worden.

### Vorbereiding

De ondergrond moet u controleren en voorbereiden. Hierbij dient u de algemeen erkende vaktechnische regels in acht te nemen. Zo moet de ondergrond o.a. scheurvrij, schoon, vuilvrij, trek- en drukvast en duurzaam droog zijn. Geëgaliseerde en vlakke ondergronden zijn noodzakelijk voor een goed resultaat. Gebruik een egaliseermiddel om oneffen vloeren te egaliseren en resten van oude lijmlagen en/of bitumenproducten te bedekken. Let op de toegestane restvochtigheid en eventueel optrekkend vocht. Een vochtige ondergrond moet geïsoleerd worden. Dit voorkomt dat optrekkend vocht de schoonloopmat aantast.

### Installatie

Het binnenklimaat moet tijdens de installatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

- een vloertemperatuur van tenminste 15°C.
- een kamerluchttemperatuur van ten minste 18°C.
- een relatieve vochtigheid van maximaal 70°C.

Vóór installatie dient de schoonloopmat te worden uitgerold en vlak gelegd. Zo moet de mat gedurende minimaal 8 uur acclimatiseren onder bovengenoemde condities. Dit geldt tevens voor de benodigde hulpmaterialen. Gedurende installatie moeten direct zonlicht en straling van warmtebronnen zoveel mogelijk worden beperkt.

### Kleine oppervlakten

Bij kleine oppervlakten, zoals matten of klein coupage's (tot maximaal 5 m<sup>2</sup>) is het mogelijk om de entreemat los te leggen op elke vlakke, zachte of droge ondergrond. Voor los leggen op tapijt en/of harde vloeren adviseren wij gebruik te maken van een ondertapijt. Kies hierbij ondertapijt dat geschikt is voor zowel de schoonloopmat als de betreffende vloer. Voor informatie over het juiste ondertapijt kunt u contact opnemen met de betreffende fabrikant. Bij installaties waar de schoonloopmat wordt opgesloten én los gelegd, moet u rekening houden met een mogelijke rek van maximaal 2%. Hiervoor dient ruimte te worden vrijgehouden.

### Grote oppervlakten

Voor installaties van een schoonloopmat in grote ruimten (groten dan 5 m<sup>2</sup>) en trappen wordt aanbevolen om de schoonloopmat volledig te verlijmen.

## Lijm

Voor verlijming op een absorberende ondergrond adviseren wij een “half-natte” verlijming. Voor verlijming op dichte ondergronden adviseren wij een “droge” verlijming. Voor installatie op trappen is een “contact” verlijming gewenst. Voor elk type verlijming adviseren wij een lijm op basis van een hoogwaardige oplosmiddelvrije acrylaat dispersie.

- **Half-natte verlijming:** na het aanbrengen van de lijm op de ondergrond dient u enige tijd te wachten om het water uit de lijm te laten drogen. De schoonloopmat kunt u inleggen wanneer de lijm bij aanraking met de vingertop nog “afgeeft” en u de lijmril nog net kunt wegwrijven. Bij het inleggen van de schoonloopmat ontstaat nog een 100% overdracht van lijm naar de mat.
- **Droge verlijming:** met het inleggen van de schoonloopmat moet u wachten totdat het overtollige vocht uit de lijm volledig is verdampt. Dat moment is aangebroken wanneer bij stevig aanraken van de lijm met de vingertop geen overdracht van lijm meer plaatsvindt. Bij aanwrijving ontstaat direct een hoge hechtkracht.
- **Contact verlijming:** beide zijden, ondergrond en schoonloopmat, worden voorzien van lijm en in contact gebracht als beide lijmlagen droog zijn. Er ontstaat direct een zeer hoge hechting, waarbij correctie niet meer mogelijk is.

Het is belangrijk dat de schoonloopmat spanningsvrij en vlak wordt ingelegd. Na inleggen moet u de mat goed aanwrijven en aanwalsen. Zo nodig kunt u het walsen na enige tijd (verzwaard) herhalen. Voor informatie betreffende de juiste hoeveelheid lijm en wachttijden, adviseren wij u contact op te nemen met de betreffende lijmproducent. Volg hierbij strikt de lijmvoorschriften van de lijmproducent.



Installeer de mat zoveel mogelijk in lengte richting c.q looprichting. Deze naden zijn sterker en minder zichtbaar dan naden haaks op de looprichting.

## Geschikte lijmtypen voor PVC-producten

	Verlijming op absorberende (poreuze) ondergronden & egalisaties:	Verlijming op elastische (niet poreuze) ondergronden & egalisaties:
<b>Natte verlijming</b>	Eurocol: 646 Eurostar Premium UZIN: UZIN KE 66 F. Ball: Styccobond F45 Allen aan te brengen met kitstrijker TKB A2	Eurocol: 646 Eurostar Premium UZIN: UZIN KR 430 F. Ball: Styccobond F45 Allen aan te brengen met kitstrijker TKB A2
<b>Natte verlijming</b>	Sigan 1 (in combinatie met Planus)	Sigan 2

## Geschikte lijmtypen voor s-FLX-producten

	Verlijming op absorberende (poreuze) ondergronden & egalisaties:	Verlijming op elastische (niet poreuze) ondergronden & egalisaties:
<b>Natte verlijming</b>	Eurocol: 140 Euromix PU UZIN: UZIN KE 66 F. Ball: Styccobond F74, F81, F84 Allen aan te brengen met kitstrijker TKB A2	Eurocol: 140 Euromix PU UZIN: UZIN KR 430 F. Ball: Styccobond F74, F81, F84 Allen aan te brengen met kitstrijker TKB A2
<b>Natte verlijming</b>	Sigan 1 (in combinatie met Planus)	Sigan 2

## Tapijttegels

### Vorbereiding

Bij tapijttegels dient de ondervloer (blijvend) droog, vlak, stroef, schoon en hard te zijn.

- Vlak:** Zodat onregelmatigheden zich op den duur niet gaan aftekenen. Installeer bij oneffen vloeren eerst een ondervloer.
- Stroef:** Om het schuiven van de tegels tegen te gaan. Gebruik op gladde ondervloeren (zoals b.v. linoleum) na het ontvetten dubbelzijdige plakband of antislip. Dit om de meter aanbrengen in lengte- en breedterichting.
- Schoon:** Zodat er geen grove cementkorrels, spijkers etc. onder de tegels komen, waardoor ze gaan opstaan.

### Benodigheden

- Stanley mes (met recht mes en met een haakmes)
- Rolmaat
- Spatlijn
- Rechte lat
- Krijt
- Dubbelzijdige plakband of antislip
- Karton voor mallen
- Potlood

### 1. Eerst meten

Het is aan te raden om niet langs een wand te beginnen. Deze is lang niet altijd recht en de wanden staan meestal niet haaks op elkaar. Men komt dan al werkende, niet goed uit. Het beste is vanuit het midden van de ruimte te beginnen. Zet twee rechte lijnen uit, die elkaar in het midden kruisen (doe dit met een spatlijn). Voor een L-vormige ruimte extra lijnen plaatsen. De lijnen moeten loodrecht op elkaar staan. Men controleert dit door de volgende meting te doen. Op de ene lijn zet men 90 cm uit, op de lijn loodrecht daarop 120 cm. De lijn die beide punten verbindt moet 150 cm zijn en dan is de hoek van beide kruisende lijnen 90 graden. Heeft de ruimte zo'n afmeting, dat je bij het leggen aan de wand hele smalle strookjes (kleiner dan 5 cm.) overhoudt, dan is het aan te bevelen de uitgezette lijnen te verplaatsen.

### 2. Het leggen

Begin een tegel te leggen bij het punt waar de lijnen elkaar kruisen. Op alle tegels staat op de rug een pijl, die de vleugrichting aangeeft. Leg alle tegels in dezelfde richting. Leg vervolgens langs de beide lijnen 1 rij tegels. Als je dubbelzijdig plakband of antislip gebruikt dan verschuiven de tapijttegels niet meer.

Nu gaat men de 4 open vlakken invullen met tapijttegels, schuif de tapijttegels stevig tegen elkaar en zorg dat de hoeken steeds goed bij elkaar uitkomen. Vul de vlakken als een piramide in.

### 3. De randtegels

Als alle hele tegels gelegd zijn moeten de randtegels pas gesneden worden. Til de laatste hele tegel op en schuif hier een te snijden randtegel onder met de rug naar boven, tot aan de plint. Let op: houd de pijl op de onderste-boven liggende tegel in de algemene legrichting! Markeer een afgesneden stuk met een pijlrichting, indien de originele pijl van de tegel ontbreekt. Dit voorkomt vergissingen met de vleug die niet altijd goed zichtbaar is.

- Snij de randtegel met een recht stanleymes, langs de hele tegel, licht in.
- Neem de randtegel op, knik deze om en snijd deze verder vanaf de achterzijde door.
- Leg de randtegel op zijn plaats, met de 'handgesneden' kant tegen de plint.

## Onderhoud & reinigingsadviezen

### Algemene informatie

Schoonloopmatten zijn speciaal ontwikkeld om de inloop van vuil en vocht op te vangen en dit te verbergen in het materiaal. Regelmatig onderhoud van de schoonloopmatten zal de levensduur verlengen en de effectiviteit waarborgen. Zo houdt de mat een frisse uitstraling en blijft uw entree er representatief uitzien. Onderstaand treft u adviezen aan om de schoonloopmatten op een effectieve manier te reinigen en te onderhouden.

### Droog vuil

Droog vuil bestaat grotendeels uit stof en zand. Zand kan de kwaliteit en de pool beschadigen omdat het zo hard is als glas. Het is daarom van belang dit zo snel mogelijk op te zuigen. Anders zullen glans en structuur van de schoonloopmat achteruitgaan.

### Nat vuil

Nat vuil bestaat hoofdzakelijk uit water met hierin opgenomen het droge vuil. Dit is zichtbaar als een vlek. Laat de schoonloopmat goed drogen. Het drogen versnelt in een goed geventileerde ruimte. Vervolgens kunt u de vlek behandelen als droog vuil.

### Dagelijks onderhoud

De meest effectieve methode is een krachtige stofzuiger in combinatie met een roterende borstel. Stofzuig hierbij langzaam en in elke richting over de schoonloopmat. Hierdoor wordt het vuil tussen de pool op de meest effectieve manier los gemaakt en opgezogen. Ook wordt hierbij de pool (garen) van de schoonloopmat omhoog gericht, waardoor de schoonloopmat weer een frisse uitstraling krijgt. Wanneer het vuil zich ophoopt, raakt de mat verzadigd waardoor de effectiviteit van de mat afneemt. Dagelijks stofzuigen voorkomt dit.

### Periodiek onderhoud

Ondanks dagelijks onderhoud zal de schoonloopmat na verloop van tijd verzadigd raken met vuil. Hierdoor neemt de effectiviteit, de vuilverbergende en absorberende eigenschappen, sterk af. Periodiek onderhoud is daarom noodzakelijk. De effectiviteit van de mat zal hierdoor gewaarborgd blijven, maar ook zullen de aanwezige "looppaden" sterk verminderd worden.

De beste periodieke reinigingsmethode voor de schoonloopmatten is de sproei-extractie methode. Tijdens deze behandeling wordt water onder hoge druk in de pool gespoten. Vervolgens wordt dit water met het vuil opgezogen. Wanneer de schoonloopmat ernstig vervuild is kunnen aan het water reinigingsmiddelen (pH neutraal) worden toegevoegd. Het is belangrijk dat de resten van het reinigingsmiddel goed verwijderd worden.

Achtergebleven zeepresten trekken namelijk versneld weer vuil aan.

Wij raden u daarom aan de sproei-extractie behandeling nogmaals uit te voeren met uitsluitend schoon water.

Na deze behandeling dient u de mat goed te laten drogen. Het drogen wordt versneld door de ruimte goed te ventileren.



**Laat de mat goed drogen voordat deze weer gebruikt wordt. De effectiviteit van een droge schoonloopmat is significant hoger dan van een vochtige mat.**

Vlekkenoverzicht	Verse vlekken	Oude vlekken
<b>Etenswaren:</b> - Snoepgoed, drop, ijs en fruit - Kauwgom	1 4	2 4
<b>Drank (koffie, thee of frisdranken)</b>	1	2
<b>Vetten &amp; oliën (smeermiddelen)</b>	3	3
<b>Lijm en -resten</b>	4	4
<b>Verf (op oplosmiddelbasis of acrylaatverf)</b>	3	3
<b>Lichamelijke vloeistoffen (bloed, urine)</b>	1	2
<b>Looppaden</b>	1	3
<b>Modder</b> <b>(Eerst laten drogen. Het gedroogde vuil borstelend opzuigen. Als laatste methode 1 uitvoeren.)</b>	1	1