



# Handleiding Storax Antislip (Pro\*) Coating

**ATTENTIE:** De ruimte dient goed geventileerd te worden.

## **1. REINIGEN**

Reinig de ondergrond zorgvuldig met water en maak het vervolgens goed droog.

## **2. ONTVETTEN**

Schenk de ontvetter in een glazen kommetje en deponeer daar het meegeleverde witte tabletje in. Het tabletje verandert vervolgens in een doekje. Neem het doekje uit de ontvetter en reinig daarmee de ondergrond. Droog het vervolgens goed na met een stukje keukenrol of iets dergelijks.

## **3. AFPLAKKEN**

Met het meegeleverde plakband\* kunt u nu het aan te brengen oppervlak afplakken. Dit kan op verschillende manieren.

## **4. MENGEN**

Voor het mengen van het materiaal, schenkt u de inhoud van het bruine flesje (component 2) bij in het blikje (component 1). Roer vervolgens alles 1 minuut heel goed door elkaar met het meegeleverde houten roerstaafje.

## **5. AANBRENGEN**

Giet het mengsel in het meegeleverde verfbakje\* en breng met het tevens meegeleverde rollertje\* de antislip gelijkmatig aan op het afgeplakte oppervlak

## **6. KLAAR!**

Verwijder tot slot het plakband en laat alles minimaal 24 uur drogen. Na 24 uur is het oppervlak weer te gebruiken.

\* De Pro versie wordt exclusief accessoires geleverd