



Handleiding Storax Antislip Vloeistof Tegels

ATTENTIE: De ruimte dient goed geventileerd te worden.

ATTENTIE: Lees het veiligheidsinformatieblad voor aanvang.

ATTENTIE: De drukspuit die gebruikt wordt voor Storax Antislip Vloeistof Tegels kan alleen voor Storax Antislip Vloeistof Tegels worden gebruikt, dus markeer deze duidelijk.

Benodigde gereedschappen

- Persoonlijke beschermingsmiddelen:
 - Filtermasker voor bescherming tegen chemische producten
 - Niet-wegwerpbare chemicaliënbestendige handschoenen
 - Integraal frame veiligheidsbril
 - Chemisch resistente kleding
 - Chemisch bestendig schoeisel en met antistatische eigenschappen
- Eén drukspuit voor Storax Antislip Vloeistof Tegels
- Eén drukspuit voor water
- Emmer met mop
- Waterstofzuiger en / of vloertrekker
- Droge doeken

Reinigen

- Ernstig vervuilde vloeren eerst reinigen met de mop en ontvetten met Storax Antislip Vloeistof Cleaner. Hierna goed droog zuigen met de waterzuiger.

Testen

- Storax Antislip Vloeistof Tegels is verkrijgbaar in drie versies (A, D en F). Test daarom voor toepassing altijd een tegel uit het zicht:
 - Goed schudden voor gebruik omdat de titaniummoleculen anders naar de bodem zakken.
 - Start met Storax Antislip Vloeistof Tegels-A, stopwatch erbij houden en blijven voelen totdat er grip ontstaat. Komt deze er niet na 3,5 minuut, stoppen en de tegel neutraliseren met water. Hierna overstappen naar Storax Antislip Vloeistof Tegels-D en proces herhalen op een andere tegel. Bij geen resultaat overstappen naar F. Treedt er bij de test binnen 3,5 minuut grip op, onthoud de inwerktijd (opschrijven) en neutraliseer de testtegel dan met water. Maak aansluitend de tegel droog.

Behandeling

- U kunt nu de gehele tegelvloer behandelen met de gekozen versie (A, D of F) en gedurende de genoteerde inwerktijd laten intrekken. Neutraliseer tijdig om hetzelfde resultaat als bij de testtegel te bereiken.