

Montageinstructies Ultragrip Mini-strip

Om ervoor te zorgen dat de Ultragrip Mini-Strips op de correcte manier worden toegepast en gemonteerd adviseren wij u onderstaande informatie zorgvuldig door te nemen.

De montagemethode en producten die in dit document worden beschreven, zijn uitgebreid getest en toegepast in de praktijk. Storax kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen bij de applicatie. Alle applicatie is op eigen risico.

Producten uit de Storax Ultragrip range kunnen op diverse ondergronden worden gemonteerd. In deze handleiding geven wij een zo uitgebreid mogelijk overzicht van de stappen die u dient te ondernemen om Ultragrip Mini-Strips op hout (vlonders) aan te brengen voor een optimaal en duurzaam eindresultaat.

1. VOORDAT U START

Controleer of dat het Ultragrip product geschikt is voor de ondergrond. Ultragrip Mini-Strips van Storax kunnen worden bevestigd op onder meer hout en beton. Bij twijfel kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze Servicedesk.

Bij het zagen en installeren van de Ultragrip Mini-Strips moeten de juiste beschermingsmiddelen gedragen worden. Bijvoorbeeld handschoenen, bril, stofmasker, veiligheidsschoenen en een geschikte overall.



Zorg ervoor dat de ondergrond waarop u de Ultragrip Mini-Strips wilt aanbrengen, schoon, droog en vrij van vet, mos, schimmel, etc. is zodat er geen reactie tussen het substraat (de kit) en het Ultragrip Mini-Strips veroorzaakt wordt. Alle losse en beschadigde gebieden dienen gerepareerd te worden totdat het te bewerken gebied vlak is.

OPMERKING:

Kleine hoogteverschillen kunnen worden overwonnen door waar nodig meer kit te gebruiken.

Als er vastgesteld wordt dat het hout rotte plekken vertoont, dient dit te worden vervangen.

Leg voordat dat er gelijmd wordt eerst de PolyGrip Mini-Strips neer om ervoor te zorgen dat het gelijkmatig past.

Het is aan te raden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.